

**(ES) MOBILIARIO INFANTIL****ADVERTENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y RECOMENDACIONES DE USO****ADVERTENCIA**

- NO sitúe este producto cerca de una ventana, ya que puede servir como escalón al niño y causar su caída por la ventana.
- Tenga en cuenta los riesgos derivados de la presencia de fuego u otras fuentes de calor intenso, en las proximidades del producto.
- NO sitúe este producto cerca de una ventana donde los cordones de las cortinas o persianas puedan estrangular a un niño.

**Información de seguridad importante**

- Cumple la normativa UNE-EN 17191:2022
- Apretar los tornillos de nuevo cuando sea necesario, para una calidad óptima.
- NO utilices el producto si alguna de las partes falta, está torcida o rota. Ponte en contacto con el fabricante del producto para solicitar las piezas de repuesto. No las sustituyas por otras que no sean las originales.
- Se recomienda para niños de entre 3 y 7 años.
- No dejar que los niños se introduzcan dentro del baúl.
- Se aconseja lijar los bordes cortantes o rebabas (en caso de que haya) para evitar cortes.
- Tener cuidado de no pillarse los dedos al abrir y cerrar las tapas de los baúles.

**Mantenimiento y limpieza**

- Limpiar con un paño seco si la madera está sin tratar.
- Limpiar con un paño húmedo y con una solución suave jabonosa si la madera está tratada.
- Secar con un paño seco.
- Las manchas se pueden quitar con una goma de borrar o con papel de lija fino.

**Generalidades**

- Mobiliario de uso interior.
- Ausencia de biocidas y de cualquier tipo de retardante a la llama.
- Las partes móviles y regulables están diseñadas de forma que se evita el riesgo de daños o de funcionamiento involuntario.

- No poner más peso del indicado sobre el mueble (ver peso en la pegatina o carátula del artículo).
- Madera sin tratar. Puedes tratarla con aceite, cera, barniz o pintura esmaltada para obtener una superficie más resistente y fácil de mantener.
- Una vez se quiere deshacer del producto, utilizar los métodos sugeridos por las autoridades para generar un mínimo impacto ambiental.

REV.0-06/24

## (ES) GARANTIA

Queda garantizado todo el mueble frente a cualquier defecto de fabricación, exceptuándose todos los fallos debidos al mal uso o trato indebido del mueble. El plazo de garantía es de 3 años a partir de la fecha de compra. Habrá partes de repuesto para el mobiliario objeto de la presente solicitud por un periodo de 3 años desde la fecha de entrega del producto. Durante el periodo de garantía si el producto estaba defectuoso se suministrarán las piezas sin coste adicional. Si el producto ha resultado dañado debido a un mal uso del mismo, el coste de las partes de recambio será proporcional al coste total del mueble. Para hacer uso de la garantía, guarde su ticket de compra.

**(EUS) HAURRENTZAKO ALTZARIAK****PRODUKTUAREN SEGURTASUNARI BURUZKO OHARRAK ETA  
ERABILTZEKO GOMENDIOAK****AHOLKUAK**

- EZ jarri produktu hau leiho baten ondoan, haurrentzako maila gisa balio dezakelako eta leihotik behera eror daitekeelako.
- Kontuan izan produktuaren inguruan sua edo bero handiko beste iturri batzuk egoteak dakartzan arriskuak.
- EZ jarri produktu hau gortinen edo pertsianen kordioek haur bat ito dezaketen leiho baten ondoan.

**Segurtasun-informazio garrantzitsua**

- UNE-EN 17191:2022 araudia betetzen du.
- Torlojuak berriro estutu beharrezkoa denean, kalitate ezin hobea izateko.
- EZ erabili produktua zatiren bat falta bada, okertuta edo apurtuta badago. Jarri harremanetan produktuaren fabrikatzailearekin ordezeko piezak eskatzeko. Ez ordezkatu jatorrizkoak ez diren beste batzuekin.
- 3 eta 7 urte bitarteko haurrentzat gomendatzen da.
- Ez utzi haurrak kutxaren barruan sartzen.
- Ertz zorrotzak edo bizarrak (horiek egonez gero) lixatzea gomendatzen dugu, ebakiak saihesteko.
- Kontuz ibili kutxen estalkiak ireki eta ixtean atzamarrak ez harrapatzeko.

**Maintentze-lanak eta garbiketa**

- Oihal lehor batekin garbitu egurra tratatu gabe badago.
- Garbitu zapi heze batekin eta xaboi-disoluzio leun batekin, zura tratatuta badago.
- Oihal lehor batekin lehortu.
- Orbanak kentzeko borragoma bat edo lizpaper fina erabil daiteke.

**Informazio orokorra**

- Barruan erabiltzeko altzariak.
- Ez darama biozidarik ezta sugarrak atzeratzeko beste edozein produkturik ere.

- Mugi eta doitu daitezkeen atalak kalteen arriskua edo nahi gabe funtzionatzeko arriskua saihesteko diseinatu dira.
- Zehaztutako baino pisu gehiagorik ez jarri altzariaren gainean (pisua artikuluaaren pegatinan edo karatulan begiratu).
- Tratatu gabeko egurra. Olioarekin, argizariarekin, bernizarekin edo pintura esmaltatuarekin trata dezakezu azal iraunkorragoa lortzeko, mantentzeko errazagoa.
- Produktua bota nahi denean, agintariek gomendatzen dituzten moduak erabili beharko dira ahalik eta ingurumenaren gaineko eraginik txikiena izateko.

REV.0-06/24

## (EUS) BERMEA

Altzari osoak bermea izango du edozein fabrikazio-akatsaren aurrean, altzaria gaizki edo oker erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen akatsen aurrean izan ezik. Bermearen epea altzaria erosi eta 3 urtetakoa izango da. Eskiera honi dagozkion altzarietarako ordezeko piezak eskuragai egongo dira produktua entregatu eta 3 urtez. Bermearen aldiaren zehar produktua akastuna dagoela ikusten bada, dagozkion piezak eskainiko dira kostu gehigarririk gehitu gabe. Produktuak kaltea jaso badu gaizki erabili delako, ordezeko piezen kostua altzariaren guztizko salneurriarekiko proportzionala izango da. Bermea erabili ahal izateko, erosketaren tiketa gorde ezazu.

**(FR) LE MOBILIER POUR ENFANTS****AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ DU PRODUIT ET AUX  
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION****AVERTISSEMENT**

- NE PLACEZ PAS ce produit près d'une fenêtre, car il pourrait servir de marchepied à l'enfant et le faire tomber par la fenêtre.
- Soyez conscient des risques liés à la présence de feu ou d'autres sources de chaleur intense à proximité du produit.
- NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des rideaux ou des stores peuvent étrangler un enfant.

**Informations de sécurité importantes**

- Conforme à la norme UNE-EN 17191:2022
- Resserrez les vis si nécessaire, pour une qualité optimale.
- N'UTILISEZ PAS le produit si des pièces sont manquantes, déformées ou cassées. Contactez le fabricant du produit pour obtenir des pièces de rechange. Ne les remplacez pas par des pièces autres que les pièces d'origine.
- Il est recommandé pour les enfants de 3 à 7 ans.
- Ne laissez pas les enfants entrer dans le coffre.
- Il est conseillé de poncer les bords coupants ou les bavures (le cas échéant) pour éviter les coupures.
- Faites attention à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous ouvrez et fermez les couvercles de coffre.

**Maintenance et nettoyage**

- Nettoyez avec un chiffon sec si le bois n'est pas traité.
- Nettoyer avec un chiffon humide et une solution de savon doux si le bois est traité.
- Séchez avec un chiffon sec.
- Les taches peuvent être enlevées avec une gomme ou du papier de verre fin.

**Information générale**

- Mobilier d'intérieur.
- Absence de biocides et de tout type d'ignifugeant.

- Les parties mobiles et réglables sont conçues pour éviter les risques de dommages ou d'opérations involontaires.
- Ne pas mettre plus de poids que celui indiqué sur le meuble (voir le poids sur l'autocollant ou la boîte de l'article).
- Bois non traité. Vous pouvez le traiter avec de l'huile, de la cire, du vernis ou de la peinture émaillée pour obtenir une surface plus résistante et facile à entretenir.
- Une fois que vous voulez vous débarrasser du produit, utilisez les méthodes proposées par les autorités pour générer un impact environnemental minimal.

REV.0-06/24

## (FR) GARANTIE

Tous les meubles sont garantis contre tout défaut de fabrication, à l'exception de tous les défauts dus à une mauvaise utilisation ou à un traitement inapproprié des meubles. La période de garantie est de 3 ans à compter de la date d'achat. Les pièces de rechange des meubles couverts par cette demande seront disponibles pendant une période de 3 ans à compter de la date de livraison du produit. Pendant la période de garantie, si le produit était défectueux, les pièces seront fournies sans frais supplémentaire. Si le produit a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, le coût des pièces de rechange sera proportionnel au coût total du mobilier. Pour faire usage de la garantie, veuillez conserver votre reçu.

## (IT) MOBILI PER BAMBINI

### AVVERTENZE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO E RACCOMANDAZIONI D'USO

#### AVVERTENZA

- NON collocare il prodotto vicino a una finestra, poiché potrebbe fungere da gradino per il bambino e farlo cadere dalla finestra.
- Essere consapevoli dei rischi derivanti dalla presenza di fuoco o di altre fonti di calore intenso nelle vicinanze del prodotto.
- NON collocare questo prodotto vicino a una finestra dove i fili delle tende o delle tapparelle possono strangolare un bambino.

#### Importanti informazioni sulla sicurezza

- Conforme alla norma UNE-EN 17191:2022
- Stringere nuovamente le viti, se necessario, per una qualità ottimale.
- NON utilizzare il prodotto se alcune parti sono mancanti, piegate o rotte. Contattare il produttore del prodotto per la sostituzione delle parti. Non sostituire con parti diverse da quelle originali.
- Consigliato per bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni.
- Non permettere ai bambini di introdursi all'interno del baule.
- Si consiglia di levigare eventuali bordi taglienti o residui (se presenti) per evitare tagli.
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si aprono e chiudono i coperchi dei bauli.

#### Manutenzione e pulizia

- Pulire con un panno asciutto se il legno non è trattato.
- Pulire con un panno umido e una soluzione di sapone neutro se il legno è trattato.
- Asciugare con un panno asciutto.
- Le macchie possono essere rimosse con una gomma o una carta vetrata fine.

#### Informazioni generali

- Mobili per uso interno.
- Assenza di biocidi e di qualsiasi tipo di ritardante di fiamma.
- Le parti mobili e regolabili sono progettate in modo tale da evitare il rischio di danni o funzionamento involontario.

- Non riporre più peso di quello indicato sul mobile (vedere il peso sull'etichetta o sulla custodia dell'articolo).
- Legno non trattato. Si può trattare con olio, cera, vernice o smalto per ottenere una superficie più resistente e facile da mantenere.
- Al momento di smaltire il prodotto, utilizzare i metodi suggeriti dalle autorità per ridurre l'impatto ambientale.

REV.0-06/24

## (IT) GARANZIA

L'intero mobile è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione, ad eccezione di tutti i difetti dovuti all'uso improprio o al trattamento scorretto del mobile. Il periodo di garanzia è pari a 3 anni dalla data di acquisto. I pezzi di ricambio per i mobili oggetto del presente ordine saranno disponibili per un periodo di 3 anni dalla data di consegna del prodotto. Durante il periodo di garanzia, se il prodotto risulta difettoso, le parti saranno fornite senza costi aggiuntivi. Se il prodotto è stato danneggiato a causa di un uso improprio, il costo delle parti di ricambio sarà proporzionale al costo totale del mobile. Per usufruire della garanzia, si prega di conservare la ricevuta d'acquisto.

**(PT) MOBILIÁRIO INFANTIL****AVISOS DE SEGURANÇA DO PRODUTO E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO****ADVERTÊNCIA**

- NÃO colocar este produto perto de uma janela, pois pode servir de degrau para a criança e fazer com que ela caia da janela.
- Ter em atenção os riscos decorrentes da presença de fogo ou de outras fontes de calor intenso nas proximidades do produto.
- NÃO colocar este produto perto de uma janela onde os cordões dos cortinados ou persianas possam estrangular uma criança.

**Informações de segurança importantes**

- Cumpre a norma UNE-EN 17191:2022
- Aperte novamente os parafusos quando necessário, para uma ótima qualidade.
- NÃO utilize o produto se houver peças em falta, dobradas ou partidas. Contacte o fabricante do produto para obter peças de substituição. Não substitua por outras peças que não sejam originais.
- Recomendado para crianças entre 3 e 7 anos.
- Não permita que as crianças se introduzam dentro do baú.
- É aconselhável lixar quaisquer arestas vivas ou rebarbas (se presentes) para evitar cortes.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos ao abrir e fechar tampos de baús.

**Manutenção e limpeza**

- Limpe com um pano seco se a madeira não estiver tratada.
- Limpar com um pano húmido e uma solução de sabão suave se a madeira for tratada.
- Seque com um pano seco.
- As manchas podem ser removidas com uma borracha de apagar ou uma lixa fina.

**Informações gerais**

- Mobiliário para interiores.
- Ausencia de biocidas y de cualquier tipo de retardante a la llama.
- As partes móveis e ajustáveis são concebidas de forma a evitar o risco de danos ou de funcionamento não intencional.

- Não colocar mais peso do que o indicado sobre o móvel (ver peso no autocolante ou na capa do artigo).
- Madeira não tratada. Pode tratá-lo com óleo, cera, verniz ou tinta de esmalte para obter uma superfície mais resistente e fácil de manter.
- Quando desejar descartar o produto, utilize os métodos sugeridos pelas autoridades para gerar o mínimo impacto ambiental.

REV.0-06/24

## (PT) GARANTIA

Todos os móveis beneficiam de garantia contra qualquer defeito de fabrico, excetuando-se todas as falhas devido ao mau uso ou tratamento indevido do móvel. O prazo de garantia é de 3 anos a partir da data de compra. Haverá peças sobresselentes para o mobiliário objeto da presente encomenda por um período de 3 anos a partir da data de entrega do produto. Durante o período de garantia, se o produto estiver defeituoso, as peças serão fornecidas sem custo adicional. Se o produto ficar danificado por má utilização do mesmo, o custo das peças sobresselentes será proporcional ao custo total do móvel. Para fazer uso da garantia, guarde o seu talão de compra.

## (DE) KINDERMÖBEL

### PRODUKTSICHERHEITSHINWEISE UND ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

#### WARNUNG

- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, da es als Trittbrett für das Kind dienen und es dazu bringen könnte, aus dem Fenster zu fallen.
- Seien Sie sich der Risiken bewusst, die sich aus dem Vorhandensein von Feuer oder anderen Quellen starker Hitze in der Nähe des Produkts ergeben.
- Stellen Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe eines Fensters auf, wo die Schnüre von Vorhängen oder Jalousien ein Kind strangulieren können.

#### Wichtige Sicherheitsinformationen

- Erfüllt die Norm UNE-EN 17191:2022
- Die Schrauben bei Bedarf erneut anziehen, um eine optimale Qualität zu erreichen
- Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn Teile fehlen, verbogen oder gebrochen sind. Wenden Sie sich an den Hersteller des Produkts, um Ersatzteile zu erhalten. Ersetzen Sie keine anderen als die Originalteile.
- Empfohlen für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren.
- Lassen Sie die Kinder nicht in die Truhe klettern.
- Es ist ratsam, alle scharfen Kanten oder Grate (falls vorhanden) abzuschleifen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Öffnen und Schließen der Truhendeckel nicht die Finger einklemmen.

#### Wartung und Reinigung

- Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach, wenn das Holz unbehandelt ist.
- Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlösung, wenn das Holz behandelt ist.
- Mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Flecken können mit einem Radiergummi oder feinem Schleifpapier entfernt werden.

#### Allgemeine Informationen

- Möbel für den Innenbereich.
- Enthält keine Biozide und keine Art von Flammschutzmitteln.

- Die beweglichen und verstellbaren Teile sind so konstruiert, dass das Risiko einer Beschädigung oder eines unbeabsichtigten Betriebs vermieden wird.
- Belasten Sie das Möbelstück nicht mit mehr Gewicht als angegeben (siehe Gewichtsangabe auf dem Aufkleber an der Vorderseite des Artikels).
- Unbehandeltes Holz. Sie können es mit Öl, Wachs, Lack oder Emaillefarbe behandeln, um eine widerstandsfähigere und pflegeleichtere Oberfläche zu erhalten.
- Wenn Sie das Produkt entsorgen wollen, wenden Sie die von den Behörden empfohlenen Methoden an, um die Umwelt möglichst wenig zu belasten.

REV.0-06/24

## (DE) GARANTIE

Für das gesamte Möbel wird eine Garantie auf Herstellungsfehler gewährt, ausgenommen sind alle Fehler, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Behandlung des Möbels entstanden sind. Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab dem Kaufdatum. Ersatzteile für das Möbel dieser Bestellung müssen für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Datum der Lieferung des Produkts verfügbar sein. Während der Garantiezeit werden bei einem Defekt des Produkts Ersatzteile ohne zusätzliche Kosten geliefert. Wenn das Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde, werden die Kosten für Ersatzteile proportional zu den Gesamtkosten des Möbels berechnet. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf.

**(EN) CHILDREN'S FURNITURE****PRODUCT SAFETY WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR USE****WARNING**

- DO NOT place this product near a window, as it may serve as a step for the child and cause him/her to fall out of the window.
- Be aware of the risks associated with the presence of fire or other sources of intense heat in the vicinity of the product.
- DO NOT place this product near a window where the cords of curtains or blinds can strangle a child.

**Important security information**

- Complies with the UNE-EN 17191:2022 standard
- Retighten the screws when necessary for optimum quality.
- DO NOT use the product if any parts are missing, bent or broken. Contact the product manufacturer for replacement parts. Do not substitute other than original parts.
- Recommended for children aged 3-7 years.
- Do not allow children to climb inside the trunk.
- It is advisable to sand any sharp edges or burrs (if present) to avoid getting cut.
- Be careful not to catch your fingers when opening and closing the trunk lids.

**Maintenance and cleaning**

- Wipe with a dry cloth if the wood is untreated.
- Clean with a damp cloth and a mild soap solution if the wood is treated.
- Dry with a dry cloth.
- Stains can be removed with an eraser or fine sandpaper.

**General information**

- Indoor future.
- Absence of biocides and any type of flame retardant.
- The moving and adjustable parts are designed in such a way as to avoid the risk of damage or unintentional operation.

- Do not put more weight than indicated on the item (see weight on the item's sticker or cover).
- Untreated wood. You can treat it with oil, wax, varnish or enamel paint to obtain a more resistant and easier to maintain surface.
- Once you want to dispose of the product, use the methods suggested by the authorities to minimize environmental impact.

REV.0-06/24

## (EN) WARRANTY

The entire piece of furniture is under warranty against any manufacturing defect, with the exception of all faults due to misuse or improper treatment of the furniture. The warranty period is 3 years from the date of purchase. Spare parts for the furniture covered by this form shall be available for a period of 3 years from the date of delivery of the product. If the product was found to be defective under the warranty then parts will be supplied at no additional cost. If the product has been damaged due to misuse, the cost of replacement parts will be proportional to the total cost of the furniture. To use the warranty, please keep your purchase receipt.

## (ΕΛ) ΠΑΙΔΙΚΑ ΈΠΙΠΛΑ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε παράθυρο, καθώς μπορεί να χρησιμεύσει ως σκαλοπάτι για το παιδί και να το κάνει να πέσει από το παράθυρο.
- Έχετε επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με την παρουσία φωτιάς ή άλλων πηγών έντονης θερμότητας κοντά στο προϊόν.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά σε παράθυρο όπου τα κορδόνια των κουρτινών ή των περσίδων μπορεί να στραγγαλίσουν ένα παιδί.

#### Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Συμμορφώνεται με το πρότυπο UNE-EN 17191:2022.
- Σφίξτε ξανά τις βίδες όταν χρειάζεται, για βέλτιστη ποιότητα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο από τα μέρη του λείπει, είναι λυγισμένο ή σπασμένο. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προϊόντος για ανταλλακτικά. Μην αντικαταστήσετε άλλα εξαρτήματα εκτός από τα αυθεντικά.
- Συνιστάται για παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 7 ετών.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν στο εσωτερικό της μπότας.
- Συνιστάται να τρίβετε τυχόν αιχμηρές άκρες ή γρέζια (εάν υπάρχουν) για να αποφύγετε κοψίματα.
- Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας όταν ανοίγετε και κλείνετε τα καπάκια του χώρου αποσκευών.

#### Συντήρηση και καθαρισμός

- Limpiar con un paño seco si la madera está sin tratar.
- Limpiar con un paño húmedo y con una solución suave jabonosa si la madera está tratada.
- Secar con un paño seco.
- Las manchas se pueden quitar con una goma de borrar o con papel de lija fino.

#### Γενικές πληροφορίες

- Έπιπλα για εσωτερική χρήση.
- Απουσία βιοκτόνων και οποιουδήποτε τύπου επιβραδυντικού φλόγας.

- Τα κινούμενα και ρυθμιζόμενα μέρη είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος βλάβης ή ακούσιας λειτουργίας.
- Μην επιβαρύνετε το έπιπλο με περισσότερο βάρος από αυτό που υποδεικνύεται (βλέπε βάρος στο αυτοκόλλητο στο κάλυμμα του άρθρου).
- Μη επεξεργασμένο ξύλο. Μπορείτε να το επεξεργαστείτε με λάδι, κερί, βερνίκι ή σμάλτο για να αποκτήσετε μια πιο ανθεκτική και εύκολη στη συντήρηση επιφάνεια.
- Μόλις θελήσετε να απορρίψετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε τις μεθόδους που προτείνουν οι αρχές για να δημιουργήσετε τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

REV.0-06/24

## (ΕΛ) ΕΓΓΥΗΣΗ

Ολόκληρο το έπιπλο είναι εγγυημένο έναντι οποιοδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος, με εξαίρεση όλα τα ελαττώματα που οφείλονται σε κακή χρήση ή ακατάλληλη μεταχείριση του επίπλου. Η περίοδος εγγύησης είναι 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Τα ανταλλακτικά για τα έπιπλα που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση πρέπει να είναι διαθέσιμα για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, εάν το προϊόν ήταν ελαττωματικό, τα ανταλλακτικά θα παρέχονται δωρεάν. Εάν το προϊόν έχει υποστεί βλάβη λόγω κακής χρήσης, το κόστος των ανταλλακτικών θα είναι ανάλογο με το συνολικό κόστος του επίπλου. Για να κάνετε χρήση της εγγύησης, κρατήστε την απόδειξη αγοράς.